


Miragesoloの映像を 外部モニターに出力する方法について

作成日2019年4月4日

Miragesoloの映像を外部モニターに出力する方法について解説します。



1 使用機材について

①～⑤機材を用意します。



①MirageSolo



②Chromecast



③HDMI 接続できるモニター



④ Wi-Fi



⑤スマートフォン

2 MirageSoloをWi-Fiに接続

MirageSoloでWi-Fi接続してください。

(MirageSoloとChromecastが同じWi-Fiネットワークに接続されている必要があります。)




3 Chromecastの初期設定

外部モニターのHDMIにChromecastを接続します。



スマートフォンにGoogle Homeアプリをインストールします。




Chromecastの設定方法の詳細は参考ページの確認をお願いします。
https://prebell.so-net.ne.jp/tips/pre_18040501.html

4 MirageSoloとChromecastの接続

MirageSoloとChromecastが同じ Wi-Fi ネットワークに接続されていることを確認します。



MirageSoloのコントローラでHomeを開きアイコンを選択します。



Chromecastのデバイス名の選択で、MirageSoloの映像がChromecastにミラーリングします。